

AUXILIO INSTALACAO TRAVAMENTO DE PORTA POR VELOCIDADE

- 1- ACOMPANHA 1CHICOTE DE 7 VIAS 50CM. CAPA *1357*,*1358*e *1359
- 2- Fio vermelho ligar ao positivo permanente, Fio preto ligar ao negativo permanente do carro, Fio verde ligar ao interruptor das portas através de Diodos ou fio centralizado para todas as portas(ASX,UTILIZAR DIODO), fio laranja ligar ao fio positivo pôs chave.
- 3- fio vm/am ligar ao fio trava negativa, fio vm/pt ligar ao fio destrava negativa.
- 4- FIO VD/AM LIGAR AO FIO DA VELOCIDADE.

FIO DA VELOCIDADE

- 5- Na AIRTREK o fio da velocidade deve ser Branco/Azul tomada de diagnostico
- 6- P.FULL Fio BRANCO/AZUL Procurar atrás do painel de controle Instrumentos
- 7- P. SPORT Fio AM/BCO Compt.bordo
- 8- TR4 Fio Bco/Az Lateral do passageiro
- 9- GRANDIS Fio PT/BCO Chicote Comp.bordo
- 10- TRITON e DAKAR Fio BCO/AZUL encontrar no segundo conector contar de baixo para cima coluna lado Motorista
- 11- ASX Fio azul 6° casa entre fio roxo e branco central ATRAS CAIXA DE FUSIVEIS
- 12- LANCER Fio verde claro 5° casa do lado fio azul claro central ATRAS CAIXA DE FUSIVEIS
- 13- OUTLANDER 6 cilindros Fio roxo 5° casa do lado fio azul central ATRAS CAIXA DE FUSIVEIS
- 14- OUTLANDER 4 CILINDROS Fio Azul DO LADO FIO ROXO

OBS. Esta central esta localizada acima na direção do pé esquerdo do motorista.

ASX mecânico Fio da velocidade Fio verde claro localizado na caixa de fusíveis na parte do motor 1° fio conector branco parte de cima.

LANCER Evolution Fio da velocidade Fio Roxo parte do motor Localizado lado esquerdo próximo fixação da suspensão roda lado passageiro.

Atenciosamente

Manuel Faustino Correa Aguayo

Tel. 011- 56664177

Cel. Vivo 011- 996214148

Nextel 011-78893919 ID: 9*49948

AGUAYO TECH ELETROELETRONICA LTDA. ME.